

Cách xử lý lỗi cơ bản qua điện thoại nhóm loa kéo Zenbos (K200/K360)

1. Micro không kết nối loa :

Bước 1 : Mở nguồn loa & Micro

Bước 2 : Vặn dưới thân Mic chỗ để PIN ra sẽ thấy nút SET (Nhỏ màu đen)

Bước 3 : Mở nguồn MIC , nhấn giữ cùng lúc nút nguồn & Nút Set 5S sau đó buông ra

Bước 4 : Kết thúc (Micro sẽ tự kết nối loa)

Ghi chú: khi ca thấy Mic nhỏ , bạn nhấn nút SET sẽ thấy mức âm lượng từ U-01 đến U-06 rồi bạn chọn mức phù hợp là xong (buông tay ra) khuyên bạn chọn mức U-04 là chuẩn

2. Micro không hát :

B1 : Kiểm tra Pin trong mic còn hay không ? nếu hết thay mới (Đảm bảo Pin lắp đúng chiều)

B2 : Vệ sinh chỗ tiếp xúc Pin xem có bị rỉ sét hay không ?

B2 : Lệch tần số (chỉnh lại cây Mic A-01 / Mic B-051)

Nhấn giữ nút tăng giảm cho đến khi màn hình hiện thị chữ SeL thì buông ra sao đó và chỉnh tang giảm sao cho đúng tần số ứng từng Mic A/B)

3. Micro bị hú :

B1 : Khoảng cách từ micro đến loa xa tối thiểu 2m

B2 : Không quay đầu Micro hướng thẳng vào loa

B3 : Tránh chỉnh các nút chức năng Max (các nút Bass , Treble , Eco , Music cần giảm xuống mức 5/10 từ đó tăng lên từ từ theo nhu cầu sử dụng từng người)