



msi[®]

VIGOR

GK30

GAMING KEYBOARD

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn bàn phím chơi game được thiết kế tuyệt vời này, để MSI Vigor GK30 đồng hành cùng bạn. Bàn phím chơi game tinh tế này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị và chuyên nghiệp trong các trò chơi trên PC.

Hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn và minh họa để giúp bạn tận dụng tối đa tính năng bàn phím, xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn này trước khi sử dụng.

Nội dung đóng gói

- ▶ Bàn phím CHƠI GAME
- ▶ Hướng dẫn sử dụng nhanh đa ngôn ngữ

Yêu cầu hệ thống

- ▶ PC có cổng USB
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7, OSX 10.10 hoặc mới nhất
- ▶ Dung lượng lưu trữ ít nhất 256MB

Quy cách

- ▶ Antarmuka: Port 2.0 USB dengan konektor pelat emas
- ▶ Panjang Kabel: 1,8M
- ▶ Dimensi: 438 x 157 x 38mm

Giới thiệu các Phím chức năng

Điều chỉnh đèn LED chỉ thị


Sử dụng các phím nhanh trên bàn phím được liệt kê dưới đây để tùy chỉnh cấu hình đèn nền.



Điều chỉnh chế độ ánh sáng LED
(Tĩnh/Nhịp thở/Sóng/Ra-đa/Gợn sóng/Phản
hồi/Tùy chỉnh/Tắt)



Chỉnh hướng chiếu sáng LED



Tăng tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED
(3 mức)



Giảm tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED
(3 mức)




Tăng độ sáng (4 mức)



Giảm độ sáng (4 mức)



Cài đặt lại Bàn phím về Mặc định
Nhấn và giữ trong 5 giây



Đổi màu nhanh


Chức năng truyền thông



Bài trước



Chơi/Tạm dừng



Dừng




Bài sau



Im lặng



Giảm âm lượng



Tăng âm lượng



Khóa / Mở khóa Windows