

- Đảm bảo hoạt động nghiêm chỉnh của bộ phận hợp pháp, yêu cầu được chấp hành pháp luật phải được chú trọng khi xử lý thiết bị này.
- Đảm bảo cung cấp nguồn cấp ổn định cho các bộ phận, yêu cầu được chấp hành pháp luật phải được chú trọng khi xử lý thiết bị này.
- Sử dụng loại nguồn cấp được chỉ định trong thiết bị.
- Không mở nắp và tháo rời máy chỉ định mình, nếu không chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí.
- Đảm bảo tránh thương tổn khác, không nhìn thẳng vào ống kính chiếu sáng khi thiết bị đang hoạt động.
- Không đặt thiết bị lên bất kỳ vật phẩm nào có thể chặn thông gió, chẳng hạn như vật, chân đế, v.v.
- Ví thiết bị này không được phép, tránh để thiết bị bị ướt hoặc bắn nước, và không để vật gì tiếp xúc trực tiếp gần thiết bị, chẳng hạn như lửa hoặc cơ cấu, v.v.
- Đảm bảo định mức, tránh để thiết bị bị mưa hoặc tiếp xúc với nước.
- Rút phích cắm thiết bị khỏi ổ cắm điện nếu sử dụng trong thời gian dài.
- Vận chuyển thiết bị bị ướt với hộp xốp.
- Không tự sửa thiết bị, bị hỏng phải nhờ nhà cung cấp thay đổi.
- Sử dụng sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ từ 5° - 35° và không được để ở độ cao trên 2.000 mét về mặt nước biển.

1. Tuyên bố về sự hiểu từ: Các thiết kế phông chữ và chương trình phần mềm của sản phẩm này đều được bảo vệ bản quyền. Việc sao chép sản phẩm và nội dung hướng dẫn mà không có sự cho phép của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
2. Cuốn hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo, các chức năng cuối cùng của thiết bị tuân thủ theo các chức năng thực tế của sản phẩm nhân được.
3. Tất cả các hình ảnh trong đây chỉ mang tính tham khảo, sẽ phải tuân thủ theo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cải tiến hoặc thay đổi hình dạng và thiết kế mà không cần báo trước.



Chỉ sử dụng trong điều kiện khí hậu không thuộc vùng nhiệt đới. Người không chuyên bị cấm tháo rời thiết bị một cách trái phép để tránh điện giật. Không nhìn thẳng vào ống kính khi thiết bị đang hoạt động. Không che kín các lỗ thông gió.

- Điều khiển từ xa x 1
- Cục nguồn x 1
- Dây điện x 1

Tên sản phẩm	Wanbo Projector	Người tài hiện thị	LCD
Nguồn sáng	LED	Khối lượng tịnh	1,6 kg
Cách điều khiển	Điều khiển từ xa	Loa	5W*2
Cổng ra	Headphone Audio Output	Môi trường hoạt động	0-40 °C
Phụ kiện	User Manual / Remote Control / Power Cord / Adapter	Cổng vào	HDMI / USB
		Kích thước máy	125.9*179.6*184 mm

Diagram of the remote control buttons and their functions:

- OFF/ON**: Power button (power symbol).
- Netflix**: Netflix logo button.
- YouTube**: YouTube logo button.
- Phím tắt mở Prime Video**: Prime Video logo button.
- OPEN**: OPEN button.
- Phím tắt mở OPEN Browser**: OPEN button.
- Red key**: Red key button.
- Green key**: Green key button.
- Blue key**: Blue key button.
- Yellow key**: Yellow key button.
- Set**: Set button (center of the directional pad).
- OK**: OK button (center of the directional pad).
- Phải**: Right arrow button.
- Trên**: Up arrow button.
- Quay lại**: Back button (left arrow).
- Home**: Home button (house icon).
- Dưới**: Down arrow button.
- Chỉnh âm lượng +/-**: Volume +/- buttons.
- ti chỉnh chế độ chiếu**: Projection mode button (C button).
- Lấy nét +/-**: Focus +/- buttons (F buttons).
- bàn phím số**: Numeric keypad (1-9, 0, *, #).
- Nguồn USB**: USB button.
- Backspace**: Backspace button (C button).



10 The number in the logo represents the normal environmental service life of the product. (Battery Excluded)

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi. Vì sự an toàn và lợi ích của bạn, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sản phẩm trước khi sử dụng. Nếu bạn không tuân thủ theo hướng dẫn hoặc các biện pháp đề phòng của sản phẩm và gây ra bất kỳ thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản hoặc mất trộm, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nào.

