

SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD. GUANGDONG, PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668(800 line) Fax: +86-755-27486663 P.C: 518108

F&D WARRANTY CARD
END-USER'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Invoice No.: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 1

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of **F&D** product within the warranty period from its date of purchase from our Authorised Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:
1. The warranty covers services by our **F&D** Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
2. Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our **F&D** Authorised Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
A. Parts:..... 1 year
B. Technical service free..... 1 year
3. Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
A. Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required. Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information. For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
B. This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
C. The defect is caused by the attack of household pests, fire, lighting, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.
Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
Add: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, China
P.C.: 518108 Http://www.fenda.com

F&D WARRANTY CARD
DISTRIBUTOR'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Invoice No.: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 2

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of **F&D** product within the warranty period from its date of purchase from our Authorised Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:
1. The warranty covers services by our **F&D** Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
2. Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our **F&D** Authorised Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
A. Parts:..... 1 year
B. Technical service free..... 1 year
3. Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
A. Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required. Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information. For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
B. This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
C. The defect is caused by the attack of household pests, fire, lighting, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.
Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
Add: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, China
P.C.: 518108 Http://www.fenda.com

F670X User Manual

2.1 Computer Multimedia Speaker

1

CẢNH BÁO

- Không để loa ở nơi có nhiệt độ cao hoặc môi trường ẩm ướt, tránh mưa dột hoặc va đập mạnh tới loa
- Để tránh bị điện giật hoặc các tai nạn khác, không mở tấm chắn bên phải loa để sửa chữa khi không có hướng dẫn chuyên môn
- Trong trường hợp có mảnh vỡ hoặc dung dịch vô tình thấm vào bên trong, hãy tắt nguồn ngay lập tức và mang loa đến các trung tâm bảo hành
- Để tránh bị điện giật hoặc các tai nạn khác, không mở tấm chắn bên phải loa để sửa chữa khi không có hướng dẫn chuyên môn
- Tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng loa
- Để loa tránh xa nguồn nước, không để các vật chứa nước trên thùng loa
- Để thùng loa và lỗ thông hơi cách xa tường ít nhất là 20mm và lỗ thông hơi không bị chặn
- Không để loa gần lửa

TÍNH NĂNG

- Loa Subwoofer 40W với âm Bass mạnh mẽ
- Hệ thống LED thông minh, hiệu ứng ánh sáng RGB
- Hỗ trợ Bluetooth, AUX, USB, COXIAL đầu vào cùng một lúc

TRONG HỘP BAO GỒM

Loa Subwoofer	1 cái	Hướng dẫn sử dụng	1 cái
Loa vệ tinh	2 cái	Dây 3.5mm - Dây RCA Stereo	1 cái
Điều khiển	1 cái	Pin AAA	2 cái

2

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Kết nối dây loa vệ tinh với lỗ cắm trên loa Subwoofer theo màu của cổng
- Kết nối cáp RCA vào lỗ cắm trên loa Subwoofer, đầu ra cắm vào các thiết bị Laptop/Điện Thoại...

3

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

- Nút nguồn
- Nút kênh
- Điều chỉnh đèn
- Dừng/chơi nhạc/Bluetooth
- Quay lại/giảm âm lượng
- Chuyển bài/tăng âm lượng

CHỨC NĂNG CỦA BẢNG ĐIỀU KHIẾU

- Bật/tắt nguồn
- Nhấn để chọn chế độ nguồn phát Bluetooth/Coaxial/USB/AUX
- Nhấn để chọn nhiều kiểu hiệu ứng đèn hoặc bật/tắt đèn
- Nhấn để chơi/dừng nhạc
Nhấn giữ: Để sử dụng kết nối Bluetooth
- Nhấn để giảm âm lượng
Nhấn giữ: Để quay lại bài trước đó
- Nhấn để tăng âm lượng
Nhấn giữ: Để chuyển sang bài kế tiếp

4

ĐIỀU KHIỂN

- Bật/tắt nguồn
- Nhấn để mở/tắt tiếng
- BASS-/BASS+: Nhấn để tăng/giảm âm Bass
- Tăng/ giảm âm lượng
- Quay lại
- Chế độ USB: Nhấn để chuyển lại bài trước đó, nhấn giữ để chọn file tiếp theo
- Chế độ Bluetooth: Nhấn để chuyển lại bài trước đó
- Chuyển bài
- Chế độ USB: Nhấn để chuyển bài tiếp theo, nhấn giữ để chọn file tiếp theo
- Chế độ Bluetooth: Nhấn để chuyển bài tiếp theo
- Chế độ USB/Bluetooth: Nhấn giữ để chơi/dừng nhạc
- TREB-/TREB+: Nhấn để tăng/giảm âm Treble
- Nhấn để chọn nhiều kiểu hiệu ứng đèn hoặc bật/tắt đèn
- Source: Nhấn để chuyển sang chế độ Bluetooth/Coaxial/USB/AUX IN
- Nhấn để chuyển sang chế độ Bluetooth. Nhấn giữ để chuyển sang chế độ tìm kiếm kết nối Bluetooth.
Tên Bluetooth: Fenda F670X
- Các phím số dùng để chọn bài hát theo thứ tự và tự động chọn bài hát tương ứng theo mặc định sau 3 giây

Lưu ý: Tương thích với smartphones và tablet có hỗ trợ công nghệ Bluetooth A2DP

5

CHẾ ĐỘ COXIAL

- Nhấn để chuyển chế độ Audio sang chế độ Coaxial. Kết nối loa với nguồn truyền âm thanh thông qua cáp coaxial
- Kiểm tra các thiết bị điện tử đã được chuyển sang chế độ PCM như đầu DVD, TV, Video Player...
- Điều chỉnh âm lượng khi phát nhạc

CHẾ ĐỘ BLUETOOTH

- Hướng dẫn kết nối
Nhấn để chuyển chế độ Bluetooth, tìm tên "Fenda F670X". Kết nối thành công để chơi nhạc
- Kết nối 2 thiết bị cùng lúc để phát nhạc
a. Kết nối Bluetooth với thiết bị thứ nhất như bước 1
b. Nhấn giữ nút Bluetooth để chuyển sang chế độ tìm kiếm kết nối Bluetooth, khi đó thiết bị thứ 2 có thể tìm kiếm và kết nối với loa.
Lúc này, 2 thiết bị đã được kết nối với Fenda F670X cùng lúc
c. Người dùng có thể chọn phát nhạc trong các thiết bị đã được kết nối

6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất: 70W (40W+ 15W*2)

Thành phần gồm
Full Range: 3.5"
Subwoofer: 6.5"

Tần số
Subwoofer: 35Hz-140Hz
Loa vệ tinh: 200Hz-20KHz

Ti lệ nhiễu: ≥70dB
Ti lệ tách: ≥40dB
Trọng lượng (Net): 4.2kg
Nguồn điện: 100-240V ~50/60Hz 0.3A

Kích thước:
Subwoofer: Rộng 252mm x Sâu 272mm x Cao 282mm
Loa vệ tinh: Rộng 114mm x Sâu 118mm x Cao 205mm

XỬ LÝ SỰ CỐ

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Loa không lên nguồn	Dây nguồn không kết nối với nguồn điện	Kiểm tra lại kết nối
Tiếng nhạc nhỏ	Âm thanh của loa đang được cài nhỏ	Tăng âm lượng bằng nút điều chỉnh Tăng âm lượng từ thiết bị nguồn
Remote không sử dụng được	Hết pin	Thay pin
Loa không phát tiếng	Thiết bị nguồn không phát tín hiệu Cáp không được cắm đúng cách	Thiết bị nguồn chưa được kích hoạt Kiểm tra lại kết nối cáp theo hướng dẫn
Loa không kết nối được với máy tính thông qua Bluetooth	Bluetooth không được kết nối thành công	Để thiết bị nguồn gần với loa Khởi động lại loa và thử lại
Loa không kết nối được với máy tính thông qua Bluetooth	Phiên bản Bluetooth không phù hợp	Tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ cài đặt lại phiên bản Bluetooth phù hợp