

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ

NỘI DUNG LỤC

MỤC LỤC

Bắt đầu	005
Điều khiển cảm ứng	005
Sạc tai nghe	005
Sạc hộp sạc	005
Vệ sinh Minor IV	006
Hướng dẫn chăm sóc pin	006
Ghép nối một thiết bị mới	007
Đặt lại tai nghe	007
Khắc phục sự cố	008

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT NAM



① CHỈ BÁO HỘP SẠC

Đèn LED cho biết mức sạc pin của hộp sạc, từ đỏ tới vàng tới xanh lá (0 – 100%). Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth®.

② NÚT HỘP SẠC

Nhấn nhanh để xem mức pin trên hộp sạc. Khi tai nghe ở trong hộp và nắp mở, hãy nhấn và giữ trong 2 giây để bắt đầu ghép nối.

③ SẠC KHÔNG DÂY

Sạc hộp sạc bằng cách đặt lên đế sạc không dây.

④ ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C

Sạc hộp sạc bằng cách cắm vào nguồn điện USB.

⑤ ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

BẮT ĐẦU

- I. Mở hộp sạc.
- II. Nhấn và giữ nút trên đáy hộp cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh dương theo nhịp.
- III. Chọn **Minor IV** trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
- IV. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất quá trình thiết lập.

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác. Bạn có thể tùy chỉnh thao tác chạm và giữ trong ứng dụng.

- Phát/tạm dừng – nhấn một lần
- Chuyển sang bài tiếp theo – nhấn đúp
- Quay lại bài trước – nhấn 3 lần
- Tăng âm lượng – chạm và giữ tai nghe bên phải
- Giảm âm lượng – chạm và giữ tai nghe bên trái
- Nhận/kết thúc cuộc gọi – nhấn đúp
- Từ chối cuộc gọi – chạm và giữ tai nghe bất kỳ

SẠC TAI NGHE

Đặt tai nghe trở lại hộp đựng và đóng nắp để tắt tai nghe rồi bắt đầu sạc.

SẠC HỘP SẠC

Dùng bộ sạc không dây hoặc cắm hộp sạc vào nguồn điện USB để sạc. Hộp sạc được sạc đầy khi đèn LED phía trước có màu xanh lá ổn định.

Để sạc hộp sạc bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Đặt mặt sau của hộp sạc tiếp xúc với đế sạc không dây.
- II. Đảm bảo rằng đèn LED phía trước sáng lên để cho biết hộp sạc đang sạc.
- III. Khi đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định, tức là hộp sạc đã được sạc đầy.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

VỆ SINH MINOR IV

Tai nghe thường xuyên tiếp xúc gần với da của bạn và đôi khi tiếp xúc trong thời gian dài. Theo thời gian, tình trạng này sẽ khiến bụi bẩn và chất nhờn tích tụ, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và có thể gây kích ứng da. Vệ sinh tai nghe thường xuyên để giữ cho chúng luôn mới và tăng độ bền.

Rút phích cắm mọi cáp trước khi vệ sinh hộp đựng. Đảm bảo mọi thứ đã khô hoàn toàn trước khi dùng tai nghe, đặt tai nghe trở lại hộp đựng hoặc cắm vào bộ sạc USB.

Sử dụng khăn lau khử trùng hoặc miếng vải không có xơ, tẩm một chút cồn isopropyl 70% hoặc cồn etylic 75% để làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt bên ngoài của tai nghe và hộp đựng. Tránh làm ẩm mọi lỗ hở hoặc lưới loa. Cần thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin bị ảnh hưởng bởi quá trình sạc và sử dụng. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin của bạn ở tình trạng tốt nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn hoàn toàn hoặc sạc pin khi đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu tai nghe được cất giữ trong thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng một nửa rồi đặt lại về trạng thái ban đầu. Cất giữ tai nghe và hộp đựng ở nơi mát mẻ, tối và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi nhiệt độ cao và không thoáng khí, 45°C/113°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe hoặc hộp đựng trên bề mặt cứng vì điều này có thể làm hỏng pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức dự trữ pin phù hợp với bạn và tai nghe của bạn.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

GHÉP NỐI MỘT THIẾT BỊ MỚI

Minor IV có thể kết nối với 2 thiết bị cùng lúc và ghi nhớ tới 8 thiết bị được ghép nối trước đó. Khi nằm trong phạm vi, các thiết bị sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

- I. Đặt tai nghe vào hộp đựng và giữ cho nắp mở.
- II. Nhấn và giữ nút trên đáy hộp cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh dương theo nhịp.
- III. Chọn Minor IV trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn không ổn định hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới.

- I. Đặt tai nghe vào hộp đựng và đóng nắp để khởi động lại tai nghe. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, hãy đặt tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được ghép nối lại.

- I. Xóa **Minor IV** và **Minor IV [LE]** (nếu có) khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh.
- II. Đặt tai nghe vào hộp đựng và giữ cho nắp mở.
- III. Nhấn và giữ nút trên đáy hộp đựng trong 10 giây rồi nhả ra khi đèn LED chuyển sang màu tím.
- IV. Tai nghe đã chuyển về chế độ cài đặt ban đầu và sẵn sàng ghép nối, hãy xem phần Bắt đầu.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo tai nghe luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT NAM**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Tai nghe không bật	Pin không được sạc.	Đặt tai nghe vào hộp để sạc. Nếu đèn LED của hộp không sáng, hãy sử dụng nguồn điện USB hoặc để sạc không dây để sạc hộp.
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị phát của bạn.
	Tai nghe không ở chế độ ghép nối.	Đảm bảo tai nghe nằm trong hộp với nắp hộp mở khi bắt đầu ghép nối. Hãy xem phần Ghép nối thiết bị mới.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT NAM**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Hoạt động thất thường	Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Motif II A.N.C. có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Tiến hành quy trình đặt lại về trạng thái ban đầu. Hãy xem phần Đặt lại tai nghe. Tai nghe cần được thiết lập lại.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2