

Welcome Guide

PowerCore II 10000


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones
Начальное руководство | 用戶手冊
 دليل الترحيب

Using Your PowerCore

Wie Sie Ihren PowerCore verwenden | PowerCore的使用方法
Utilisation de votre PowerCore | Utilizza il tuo PowerCore
Usar tu PowerCore | Использование PowerCore
使用您的PowerCore | 使用您的PowerCore

Check the power level

Überprüfen des Energiestands | 電池殘量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería | Проверка уровня заряда
查看剩余电量 | 檢查剩餘電量 | افحص مستوى الطاقة



Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden
お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette
Carica il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta
Зарядка телефона или планшета
給手机或平板充电 | 為手機或平板電腦充電



Compatible with Quick Charge

Mit Quick Charge kompatibel
Quick Chargeに対応
Compatible Quick Charge
Compatible con Quick Charge
Compatible con Quick Charge
Совместимость с Quick Charge
兼容快速充电
兼容快速充電


*No Lightning cable included

Im Lieferumfang ist kein Lightning-Kabel enthalten
本製品には、ライトニングUSBケーブルは付属しておりません
Cable Lightning non inclus | Cavo Lightning non incluso
No se incluye cable Lightning
Кабель Lightning в комплект не входит
本品不附帶Lightning線
不提供Lightning電纜

لا يوجد كابل البرق.

Recharge your PowerCore

Ihren PowerCore laden | PowerCore 本体の充電
Rechargez votre PowerCore | Ricarica il tuo PowerCore
Recargar tu PowerCore | Зарядка PowerCore
給PowerCore 充电 | 為PowerCore 充電




When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.

Das LED Licht erlischt, sobald Ihr PowerCore voll geladen ist.
PowerCore 本体が満充電されると、LEDライトは消灯します。
Les LED s'éteindront une fois votre PowerCore complètement chargé.
Quando il tuo PowerCore è completamente carico, gli indicatori LED si spegneranno.
Quando tu PowerCore se encuentra completamente recargado, la luz LED se apaga.
Когда PowerCore будет заряжен полностью, светодиодные индикаторы выключатся.
PowerCore 充滿電后，LED 會熄滅。
當PowerCore充滿電時，LED指示燈將熄滅。
عندما يتم شحن PowerCore بالكامل، ستتطفئ مؤشرات LED.

To give your PowerCore the fastest, safest recharge, use an Anker® Quick Charge charger.

Um Ihren PowerCore mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® Quick Charge Ladegerät.
PowerCore 本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のQuick Charge急速充電器をご使用ください。
Utilisez un chargeur Quick Charge Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore.
Per ricaricare il tuo PowerCore nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore Quick Charge Anker®.
Para cargar tu PowerCore de manera rápida y segura, usa un cargador Quick Charge Anker®.
Для наиболее быстрой и безопасной зарядки PowerCore рекомендуется использование зарядного Quick Charge-устройства Anker®.
为保证安全并快速地给PowerCore充电，请使用Anker® Quick Charge充电器。
為保證安全快速地給PowerCore充電，請使用Anker®Quick Charge充電器。
لمنح الخاص بك PowerCore أسرع وأمن إعادة شحن، استخدم شاحن Anker® Quick Charge.



Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche
Especificaciones | Технические характеристики
产品参数 | 產品規格 | تفاصيل المواصفات

Capacity	10050 mAh / 36.18 Wh
PowerIQ 2.0 Input	5 V $\equiv$ 2 A, 9 V $\equiv$ 2 A (18W)
PowerIQ 2.0 Output	5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2 A, 12 V $\equiv$ 1.5 A (18W)
Size	96 x 62 x 22 mm / 3.8 x 2.4 x 0.9 in
Weight	195 g / 6.3 oz



Product Number A1230 رقم المنتج
External Battery / Portable Charger
51005000674 V02

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención
Atención | Внимание | 注意 | 注意 | انتبه

To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months

Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten
バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電してください
Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois
Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi
Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses
Чтобы продлить срок службы аккумулятора, используйте и заряжайте его не менее одного раза в 4 месяца
为保证电池使用寿命，请每四个月至少使用并充电一次
為保證電池壽命，請每四個月至少使用並充電一次
للحفاظ على عمر البطارية، من المستحسن استخدامها وشحنها مرة واحدة على الأقل كل 4 أشهر

Do not disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander
危険ですので分解しないでください
Ne pas désassembler
Non smontare | No desarmar | Не разбирайте
請勿拆卸 | 請勿拆卸 | لا تفك بالفتك

Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel
純正または認証されたケーブルをご使用ください
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés
Utilizzare cavi originali e/o certificati
Usar cables originales y/o certificados
Используйте исходные или сертифицированные кабели
使用原裝或著通過認證的线材
使用原裝或認證電纜

استخدم كابلات أصلية أو معتمدة

Do not expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにしてください
Ne pas exposer à des liquides
Evitare il contatto con liquidi
Evitar el contacto con líquidos
Не подвержайте воздействию влаги
請勿接觸液體

لا تعرضه للسوائل

Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen
過度な衝撃を与えないでください
Ne pas faire tomber
Non far cadere
Evitar caídas
Избегайте падений
避免跌落产品
避免跌落產品

تجنب إسقاطه

Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen
極端な温度下では使用しないでください
Eviter les températures extrêmes
Tenere lontano da temperature estreme
Mantener alejado de temperaturas extremas
Избегайте воздействия экстремальных температур
避免在过高或过低温度环境使用
避免在過高或過低溫環境使用

تجنب الحرارة المرتفعة

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio Clienti
Atención al Cliente | Обслуживание клиентов
客服支持 | 客服支援 | خدمة العملاء

18-month limited warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois
Garanzia valida 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses
Ограниченная гарантия на 18 месяцев
18个月质保期 | 享有18個月保固期 | تدرع محدود 18 شهرا
Lifetime technical support
Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート | Support technique à vie
Assistenza post-vendita a vita
Asistencia técnica de por vida
Техническая поддержка на весь срок
终身客服支持 | 享有終身客服支援 | الدعم الفني مدى الحياة

support@anker.com
+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00
+81 03 4455 7823 (日本) 月-金 9:00 - 17:00
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland

@AnkerOfficial
@Anker_JP

@Anker