



XIAOMI S1 & S1 ACTIVE

Lưu ý: Hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong sách hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế và các chức năng có thể thay đổi do các cải tiến của sản phẩm.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo trong tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết về đồng hồ, vui lòng kết nối nó với ứng dụng và xem hướng dẫn.



XIAOMI S1

Nút nguồn

Nút chức năng



XIAOMI S1 ACTIVE

BỘ CẢM BIẾN



DÂY SẠC

Sạc lại đồng hồ của bạn ngay lập tức khi mức pin yếu



CÁCH KẾT NỐI

Tải xuống và cài đặt ứng dụng để quản lý đồng hồ của bạn tốt hơn và đăng nhập vào tài khoản Xiaomi của bạn để sử dụng thêm các chức năng khác. Lưu ý: Phiên bản của ứng dụng có thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo hướng dẫn dựa trên phiên bản ứng dụng hiện tại.

1. Nhấn và giữ nút chức năng để bật đồng hồ. Quét mã QR được hiển thị trên đồng hồ bằng điện thoại của bạn, sau đó tải xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng.

2. Mở ứng dụng, sau đó đăng nhập tài khoản Xiaomi của bạn. Chọn Thêm thiết bị và làm theo hướng dẫn để thêm đồng hồ của bạn.



Quét mã QR để tải ứng dụng

KẾT NỐI

Khi mã ghép nối được hiển thị trên cả điện thoại và đồng hồ, hãy nhấn vào Ghép nối (Pair) để hoàn tất quá trình ghép nối.

Lưu ý:

Trong khi ghép nối, hãy đảm bảo rằng Bluetooth được bật trên điện thoại và đồng hồ kết nối tốt với điện thoại của bạn. Nếu mã ghép nối xuất hiện trên đồng hồ nhưng không xuất hiện trên điện thoại, vui lòng kiểm tra xem có yêu cầu ghép nối trong thông báo của điện thoại hay không.

Nếu không thể tìm thấy đồng hồ khi thêm nó vào ứng dụng hoặc không thể kết nối với điện thoại trong quá trình sử dụng, bạn vui lòng nhấn và giữ nút chức năng của đồng hồ trong 3 giây và chọn tùy chọn đặt lại để khôi phục cài đặt gốc, sau đó thử lại.

SỬ DỤNG



- 1 Xem thông báo: Vuốt từ trên cùng xuống trên màn hình chính
- 2 Mở bảng điều khiển: Vuốt lên từ dưới cùng trên màn hình chính
- 3 Chuyển đổi widget: Vuốt sang trái hoặc phải khi ở trang màn hình chính
- 4 Quay lại: Vuốt cạnh từ trái sang phải khi ở các trang màn hình khác

SỬ DỤNG

Power button

- Nhấn và giữ khoảng 3 giây: Bật đồng hồ. Khi bật đồng hồ, màn hình sẽ hiển thị các tùy chọn để tắt, khởi động lại và khôi phục cài đặt gốc.
- Nhấn và giữ khoảng 15 giây: Buộc khởi động lại.
- Nhấn khi ở màn hình chính: Mở danh sách các tính năng.
- Nhấn khi ở các trang khác: Quay lại màn hình chính.

Shortcut button

- Nhấn khi ở màn hình chính: mở phím tắt chức năng (danh sách tập luyện ở mặc định).

