

User Manual



Wired Earbuds

Model NO.: E4

Thank you for purchasing your new AVA+ E4 Wired Earbuds.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order to fully understand all the operational features it offers.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Safety Rules


1. Do not store the product in extreme temperature (below 0°C or above 45°C)
2. Do not use chemicals or detergents to clean the product.
3. Do not drop or knock the product on hard surfaces.
4. Do not scrape the surface of product with sharp objects.
5. Do not try to take the product apart.

In the Box

USB-C Earbuds
User Manual

-1-

Overview



-2-

Specification

Speaker driver	14.2 mm
Impedance	32Ω
Frequency response	100Hz - 20kHz
Cable length	1.2m
Connector	Type-C
Weight	12.4g

Multi Functions

Function	Bottom
Play/Pause	Single Press
Volume up	Single Press
Volume down	Single Press
Answer a call	Single Press(Call coming)
End a call (This control depends on the phone UI)	Single Press for iPhone type-C port (During call)
	Long Press 2S for Android series (During call)
Reject a call	Long Press 2s(Call coming)

-3-

WARNING

1. Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time, may damage your hearing.
2. Supervise children when using equipment. This product is not a toy.
3. The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be kept away from children under 3 years of age.



-4-

Hướng dẫn sử dụng



Tai nghe dây

Model NO.: E4

Đọc tất cả hướng dẫn sử dụng an toàn trước khi sử dụng.

Quy tắc an toàn


1. Không bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ quá cao (dưới 0 °C hoặc trên 45 °C)
2. Không sử dụng dung hóa chất, chất tẩy rửa để vệ sinh sản phẩm.
3. Không làm rơi hoặc va đập sản phẩm trên bề mặt cứng.
4. Không cọ bề mặt sản phẩm bằng các vật sắc nhọn.
5. Không cho tháo rời sản phẩm.

Bên trong hộp

Tai nghe dây jack Type-C
Hướng dẫn sử dụng

-1-

Tổng quan sản phẩm



-2-

Thông số kỹ thuật

Màng loa	14.2 mm
Điện trở	32Ω
Tần số	100Hz - 20kHz
Độ dài dây	1.2m
Cổng kết nối âm thanh	Kết nối qua cổng Type-C
Trọng lượng	12.4 gram

Đa chức năng

Chức năng	Thao tác
Phát/Dừng nhạc	Nhấn 1 lần
Tăng âm lượng	Nhấn 1 lần nút tăng âm lượng
Giảm âm lượng	Nhấn 1 lần nút giảm âm lượng
Trả lời cuộc gọi	Nhấn 1 lần khi có cuộc gọi đến
Kết thúc cuộc gọi (Điều khiển này phụ thuộc vào tùy dòng điện thoại)	Đối với điện thoại iPhone: Nhấn 1 lần khi đang trong cuộc gọi
	Đối với điện thoại Android: nhấn và gi 2 giây khi đang trong cuộc gọi
Từ chối cuộc gọi	Nhấn và giữ khoảng 2 giây khi có cuộc gọi đến

-3-

Cảnh báo

1. Không nên nghe tai nghe ở mức âm lượng lớn trong thời gian dài, vì có thể làm hỏng thính giác của bạn.
2. Giám sát trẻ em khi sử dụng thiết bị. Các bộ phận nhỏ đi kèm với sản phẩm này có thể gây nguy cơ nghẹt thở. Sản phẩm này không dành cho trẻ nhỏ sử dụng và để xa tầm tay trẻ em dưới 3 tuổi.



-4-