





V1.0.0



Português

1 Ligar a Câmara (Parte 1)

Ligue a câmara à alimentação. Mas, se decidir utilizar a rede celular, insira o cartão Nano SIM na ranhura antes de ligar a câmara.

2 Obter a Aplicação Imou Life (Parte 2)

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a Câmera (Parte 3)

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

4 Instalar a Câmara (Parte 4)

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara.

Estado do LED		Estado do dispositivo	
Verde		Piscar rapidamente	A estabelecer ligação à rede celular com o cartão SIM inserido
		A piscar lentamente	Pronto para configurar o dispositivo
		Fixo	A funcionar corretamente
Vermelho		A piscar	Rede desligada
		Fixo	Falha ao configurar o dispositivo
			Arranque
Verde e vermelho		Alternado	Avária do dispositivo
Desligado			A atualizar o firmware
		/	Encerramento LED desligado

i Se for necessário reiniciar a câmera, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmera estiver a reiniciar.

i Se a câmara estiver offline, verifique o seguinte:

1. A câmara está ligada.
2. Se optar pela rede celular, certifique-se de que o cartão SIM é inserido corretamente e não está danificado; o plano de dados móveis está ativo e a câmara está dentro da área de cobertura da rede.
3. Se utilizar a ligação Ethernet, certifique-se de que o cabo de rede está ligado e a rede está a funcionar.
4. Se o problema persistir, reponha e volte a configurar a câmara.

Italiano

1 Accensione della telecamera (parte 1) Collegare la telecamera all'alimentazione. Se si desidera invece utilizzare la rete mobile, inserire la Nano SIM nell'alloggiamento prima di accendere la telecamera.

2 Download dell'app Imou Life (parte 2)

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Configurazione della telecamera (parte 3) Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

4 Installazione della telecamera (parte 4) Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera.

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante veloce Connessione in corso alla rete mobile con la scheda SIM inserita
	Lampeggiante lento Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso Funzionamento corretto
Rosso	Letto disconnesso Configurazione del dispositivo non riuscita
	Fisso Avvio Malfunzionamento del dispositivo
Verde e rosso	Alternati Aggiornamento firmware
Disattivo	/ Spegnimento LED spento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

1 Se la telecamera è offline, controllare che:
1. La telecamera sia accesa.
2. Se si sceglie la rete mobile, verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente e che non sia danneggiata; che il piano dati mobili sia ancora attivo e che la telecamera si trovi nell'area di copertura della rete.
3. Se si sceglie la connessione Ethernet, verificare che il cavo di rete sia collegato e che la rete sia funzionante.
4. Se il problema persiste, resettare la telecamera e configurarla nuovamente.

עברית

1 הפעלת המצלמה פעול (חלק 1)
חבר את המצלמה לחשמל. אולם, אם נעשה שימוש ברשת הסלולרית, יש לבדוק את כרטיס ה-Nano SIM לחריץ לפני הפעלת המצלמה.

2 קבלת האפליקציה Imou Life (חלק 2)
סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש את ה-Imou Life" במסך.
האפליקציה תיורד או תישלח לתיבת הודעות.
יש ליצור חשבון ולהתחבר.

3 כינון המצלמה (חלק 3)
יש לסרוק את האפליקציה את קוד QR שעל גוף ההתקן או על מסך את קוד QR בחלק 2 או לחפש את ה-Imou Life" במסך.
העטיפה של מדרוך זה, ולאחר מכן למלא את הוורחיות על המסך כדי להשלים את הכינון.

4 התקנת המצלמה (חלק 4)
בדוק כי לודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים משקלם פי שלושה ממשקל המצלמה.

סטטוס היתר	סטטוס היתר LED
התחברת לרשת הסלולרית בעזרת סטטוס SIM מוכנס	מבזק במהירות
מוכן לכינון ההתקן	הבהוב אטי
פועלת ממשקת	באופן רציף
התקנת המערכת בשלה	מהבהב
אחזור תזלת התקן	באופן רציף
עדין קושחה	סליונר
כבו	יחיד אחד
הורית כבתה	/

1 אם דרש איפוס המצלמה, יש ללחוץ באופן מושך על לחצן האיפוס למשך 10 ש"ע.
ד"ע שחבורה ואיר באיום יציע בעת אחזור המצלמה.

1 אם המצלמה אינה מקוונת, יש לבדוק את הדברים הבאים:

1. המצלמה מופעלת.
2. אם כבהה רשת סלולרית, יש לוודא ששרטים ה-SIM מוכנס בהלכה ואלו מנס.
יש לוודא שמכונת התכנום הליטליים עדיין פועלה ומשקמת במצאת חבור אדום ירוק כיוסי רשת.
יש לוודא שימוש בחבר הכרס ב-ethernet, יש לוודא שבכל הרשת מחובר ושהרשת פועלת.
4. אם הבעיה נמשכת, יש לאפס את המצלמה ולהדריה שוב.

Eesti

1 Kaamera sisselülitamine (1. osa)

Ühendage kaamera vooluliiklaga. Kui soovite kasutada mobiilivõrku, sisestage Nano SIM-kaart enne kaamera sisselülitamist pesa.

2 Rakenduse Imou Life hankimine (2. osa)

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi vt 2. osa või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

3 Kaamera ülesseadmine (3. osa)

Rakendust kasutades skannige seadme korpust või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige ülesseadmiseks ekraanile kuvatavald juhiseid.

4 Kaamera paigaldamine (4. osa)

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks.

LED-tule olek	Seadme olek
Roheline	Vilgub kiiresti Vilgub aeglaselt Püsiv
	Töötades kiiresti Töötades aeglaselt Seadme algeajastuseks valmis
Punane	Vilkuv Algladimine Seadme talitlushäire
	Püsiv Algladimine Seadme talitlushäire
Roheline ja punane	Vahelduv Püsivara värskendamise
Väljas	/ Väljalülitamine LED on välja lülitatud

1 Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 10 sekundit all. Kaamera käivitumise ajal põleb punane LED püsivalt.

1 Kui teie kaameral pole võrguühendust, kontrollige järgmist:
1. Kaamera on sisse lülitatud.
2. Mobiilivõrgu kasutamisel veenduge, et SIM-kaart oleks korralikult sisestatud ja poleks kahjustatud, et mobiilandlusele plaan oleks aktiivne ja kaamera asuks võrgu lülias.
3. Etherneti-ühenduse kasutamisel veenduge, et võrgukaabel oleks ühendatud ja võrk töötaks.
4. Kui probleem püsib, lähtestage kaamera ja häälestage uuesti.

Polski

1 Włączyć zasilanie kamery (Część 1)

Podłączyć kamerę do zasilania. W przypadku chęci skorzystania z sieci komórkowej, włożyć kartę nano SIM do gniazda przed włączeniem kamery.

2 Pobrać aplikację Imou Life (Część 2)

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować konto i zalogować się.

3 Skonfigurować kamerę (część 3)

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby z akoryczyć konfigurację.

4 Zainstalować kamerę (Część 4)

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Zielony	Światło migające w szybkim tempie Światło migające powoli
	Łączenie z siecią komórkową po zainstalowaniu karty SIM Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Pracuje poprawnie
Czerwony	Światło migające
	Rozłączenie z siecią Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
	Światło stałe
	Usterka urządzenia
Zielony i czerwony	Włączanie
Wyt.	/ Wyłączenie
	Dioda LED wyłączona

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

1 Jeśli kamera znajduje się w trybie offline, sprawdzić:
1. Czy kamera jest włączona.
2. W przypadku wyboru sieci komórkowej, upewnić się, że karta SIM została prawidłowo włożona i nie jest uszkodzona, plan danych komórkowych jest aktywny, a kamera znajduje się w zasięgu sieci.
3. W przypadku korzystania z połączenia Ethernet, upewnić się, że przewód sieciowy jest podłączony, a sieć działa.
4. Jeśli problem nadal występuje, zresetować kamerę i skonfigurować ją ponownie.

Türkçe

1 Kamerayı Açma (Bölüm 1)

Kamerayı güce bağlayın. Ancak hücresel ağı kullanmaya karar veriseniz kamerayı açmadan önce Nano SIM kartı yuaya takın.

2 Imou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2) Uygulamayı indirip yüklemeye için QR kodunu bölüm 2’de taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Ayarlama (Bölüm 3)

Cihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamla ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4 Kamerayı Kurma (Bölüm 4)

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Hızlı yanıp sönmeye Başlıyor
	Yavaş yanıp sönmeye Sabit
	Blinkler yavaşça
Kırmızı	Yanıp sönmeye Sabit
Yeşil ve Kırmızı	Donüşümlü
Kapalı	/

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılınca LED sabit kırmızıya döner.

1 Kameranız çevrimdışı olması durumunda lütfen şunları kontrol edin:

1. Kamera'nız açık.
2. Hücresel ağı seçerseniz SIM kartın doğru şekilde takıldığını ve heraser gömmediğinizi, hücresel veri planının hala etkin olduğunu ve kameranızın ağı kapsama alanı içinde olduğunu emin olun.
3. Ethernet bağlantısı kullanyorsanız ağı kablosunun takılı olduğunu ve ağı'nı çalıştığını emin olun.
4. Sorun devam ederse kameranızı sıfırlayın ve yeniden kurun.

Slovenčina

1 Zapnutie kamery (časť 1)

Pripojte kameru k napájaniu. Ak sa rozhodnete používať mobilnú sieť, vložte kartu Nano SIM do slotu pred zapnutím kamery.

2 Získanie aplikácie Imou Life (časť 2)

Naskenujte kód QR v časti 2 alebo vyhľadajte „Imou Life“ a aplikáciu nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery (časť 3)

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončte nastavenie.

4 Inštalácia kamery (časť 4)

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný, aby udržel trojnásobek hmotnosti kamery.

Stav LED	Stav zariadenia
Zelená	Rýchlo blikajúca
	Pomalye blikanie
	Neperúšované
	Funguje správne
Červená	Blikanie
	Nepodotla sa nastavít zariadenie
	Spúšťanie
	Zlyhanie zariadenia
Zelená a červená	Striedanie
Vyp	/

1 Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svetlím neperušované načerveno.

1 Ak je kamera offline, skontrolujte nasledujúce veci:
1. Kamera má zapnuté napájanie.
2. Ak ste si vybrali mobilnú sieť, skontrolujte, či je karta SIM riadne vložena a nepoškodená, či máte aktívne mobilné dáta a či sa kamera nachádza v dosahu pokrytia siete.
3. Ak ste si vybrali pripojenie Ethernet, skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel a či je sieť funkčná.
4. Ak problém pretrváva, resetujte kameru a nastavte ju znova.

Ελληνικά

1 Ενεργοποίηση κάμερας (Μέρος 1)

Συνδέστε την κάμερα με την παροχή ρεύματος. Ωστόσο, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικόνο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή, πριν να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Λήψη εφαρμογής Imou Life (Μέρος 2)

Σκάνετε τον κωδικό QR στο μέρος 2 ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση κάμερας (Μέρος 3)

Σκάνετε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

4 Εγκατάσταση κάμερας (Μέρος 4)

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερέωσης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατείει τρεις φορές το βάρος της κάμερας.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Πράσινο	Αναβοήθνεια γρήγορα
	Αναβοήθνεια αργά
	Συμπαγές
	Κακωνική λειτουργία
Κόκκινο	Αναβοήθνεια
	Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής
	Εκκίνηση
Πράσινο και κόκκινο	Εναλτάρσασμό
Ανεργοποίηση	/

1 Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

1 Σε περίπτωση που η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης, ελέγξτε τα εξής:
1. Η κάμερά σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Αν επιλέξετε το δικόνο κινητής τηλεφωνίας, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη και δεν έχει υποστεί βλάβη. Επίσης, ότι το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι σε ισχύ και η κάμερά σας βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
3. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση Ethernet, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο και το δίκτυο είναι σε λειτουργία.
4. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, κάντε επαναφορά της κάμερας και ρυθμίστε την ξανά.

Svenska

1 Slå på kameran (del 1)

Anslut strömmen till kameran. Men om du beslutar dig för att använda mobilnätverket, sätt du i Nano SIM-kortet i facket innan du slår på kameran.

2 Hämta appen Imou Life (del 2)

Skanna QR-koden på del 2 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran (del 3)

Använd appen för att skanna QR-koden på kamerahuset eller på omslaget till den här guiden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

4 Montera kameran (del 4)

Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.

Lysdiodens status	Enhetens status
Grön	Blinkar snabbt
	Blinkar långsamt
	Lysar
Körmızı	Blinkar
	Lysar
Yeşil ve Kırmızı	Donüşümlü
Kapalı	/

1 Om du behöver återställa kameran håller du på nställningsknappen intryckt i 10 sekunder. Lysdioden lysar rött när kameran startar upp.

1 I fall din kamera är offline, bör du kontrollera:
1. Att kameran är påslagen.
2. Kontrollera att SIM-kortet är ordentligt monterat och inte skadat, att mobilabonnamnet är aktivt och att din kamera är placerad på en plats som har täckning, om du väljer mobilnätverket.
3. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten och att nätverket fungerar, om du använder Ethernet-anslutning.
4. Återställ kameran och konfigurera den igen, om problemet kvarstår.

Srpski

1 Uključivanje kamere (1. deo)

Priključite kameru u napajanje. Ali ako odlučite da koristite mobilnu mrežu, umetnite Nano SIM karticu u slot pre nego što uključite kameru.

2 Preuzimanje aplikacije Imou Life (2. deo)

Skenirajte QR kod u 2. delu ili potražite "Imou Life", pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

5 Podešavanje kamere (3. deo)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje.

4 Instaliranje kamere (4. deo)

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere.

Status LED lampice	Status uređaja
Zelena	Brzo trepti
	Sporo treptanje
	Bez prekida
Črvena	Treptanje
	Bez prekida
Zelena i crvena	Naizmenično
Isključeno	/

1 Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokrene.

1 U slučaju da je vaša kamera van mreže, proverite:
1. Vaša kamera je uključena.
2. Ako odaberete mobilnu mrežu, uverite se da je SIM kartica pravilno umetnuta i da nije oštećena; plan za mobilni prenos podataka je i dalje aktivan i vaša kamera je smeštena unutar pokrivenosti mreže.
3. Ako koristite Ethernet vezu, uverite se da je mrežni kabl priključen i da mreža radi.
4. Ako problem i dalje postoji, resetujte kameru i ponovo je podestite.

Български

1 Включване на камерата (Част 1)

Свържете камерата към захранване. Но ако решите да използвате клетъчна мрежа, поставете Nano SIM карта в слота преди да включите камерата.

2 Попуване на приложението Imou Life (Част 2)

Сканирайте QR кода на част 2 или потърсете "Imou Life", за да изтеглите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройка на камерата (Част 3)

Сканирайте QR кода, посочен върху корпуса на устройството или корицата на ръководството с приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

4 Монтиране на камерата (Част 4)

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти телгто на камерата.

Светлинин индикатор за състояние	Състояние на устройството
Зелено	Мига бързо
	Мига бавно
	Постоянно
Червено	С прмигване
	Постоянно
Зелено и червено	Променили
Изкл	/

1 Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задържте бутона за нулиране за 10 секунди. Светлинният индикатор светва в пътен червен цвят при зареждане на камерата.

1 В случай че камерата е офлайн, проверете:
1. Вашата камера е включена.
2. Ако изберете клетъчна мрежа, се уверете че SIM картата е поставена правилно и не е повредена; планът за клетъчни данни все още е активен и камерата е поставена в рамките на покритието на клетъчната мрежа.
3. Ако използвате Ethernet връзка, се уверете, че мрежовия кабел е включен и мрежата работи.
4. Ако проблемът не бъде отстранен, нулирайте камерата и я включете отново.

Dansk

1 Tænd kameraet (del 1)

Slut kameraet til lysnetet. Hvis du beslutter at bruge mobilnetværket, skal du sætte Nano SIM-kortet i kortholderen, før du tænder kameraet.

2 Hent appen Imou Life (del 2)

Scan QR-koden se afsnit 2, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsæt kameraet (del 3)

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

4 Installer kameraet (del 4)

Kontrollér, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt.

LED-status	Enhedsstatus
Grøn	Blinker hurtigt
	Blinker langsomt
	Ensfarvet
Rød	Blinker
	Ensfarvet
Grøn og rød	Skittevis
Fra	/

1 Hvis du skal nulstille kameraet, trykker og holder du tilbakstillingsknappen i 10 sekunder. LED-kontrollampen lysar konstant rødt, når kameraet starter.

1 Kontroller følgende, hvis dit kamera er offline:
1. Dit kamera er tændt.
2. Hvis du vælger mobilnetværk, skal du sørge for, at SIM-kortet er korrekt sat i og ikke er beskadiget. Mobildataabonnementet skal være aktivt, og dit kamera skal være placeret inden for netværksdækningen.
3. Hvis du bruger Ethernet-forbindelse, skal du sørge for, at netværkskabelt er sat i, og at netværket fungerer.
4. Hvis problemet fortsat optræder, skal du nulstille kameraet og opsætte det igen.

Română

1 Porniți camera (Partea 1)

Conectați camera la sursa de alimentare. Dacă înșă decideți să utilizați rețeaua mobilă, introduceți cartela Nano SIM în slot înainte de a porni camera.

2 Obțineți aplicația Imou Life (Partea 2)

Scanați codul QR partea 2 sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera (Partea 3)

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid, cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru a finaliza configurarea.

4 Instalați Camera (Partea 4)

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei.

Stare LED		Stare dispozitiv
Verde	Clipește rapid	Conectarea la rețeaua celulară cu cartela SIM introdusă
	Clipește încet	Pregătit pentru configurarea dispozitivului
Roșu	Solid	Funcționează corespunzător
	Intermitent	Rețeaua este deconectată
	Solid	Configurarea dispozitivului nu a reușit
Verde și roșu	Alternativ	Pomeste
		Deferențe a dispozitivului
Oprit	/	Actualizare firmware
		Alimentare oprită
		LED stins