front side
正面

back side
反面

HAVIT

TW941 TRUE WIRELESS
STEREO EARBUDS

USER MANUAL

Product and accessories

Earbuds *2

Charging case *1

User manual *1

Type-C Charging cable *1

Description of product structure

1. MFB (Multi-function button)
2. Power LED indicator
3. Charging port

Wearing method

Gently insert the earbuds into the ear then adjust the appropriate comfort.

Basic function

Power on, Bluetooth connection
-Follow the steps (Please confirm that your phone is built-in Bluetooth function)
1. Power on
Method 1: Open the charging case, take out the earbuds from the charging case.
Method 2: Long press the MFB for 3s.
2. Turn on Bluetooth on your device and select "HAVIT TW941" referring to your phone instructions. Pairing mode can just last 3 minutes. If you miss the pairing time, you need to restart the device and operate follow the procedural steps mentioned above.

*Note:
a). HAVIT TW941 remembers previously connected devices. When turned on, earbuds attempts to reconnect to previously connected devices.
b). HAVIT TW941 will disconnect when deviate the working range of Bluetooth. The

earbuds will reconnect automatically if you come back to the range in 3 minutes.

Power off
Method 1: Put the earbuds into the charging case and close the case, they will automatically shut off.
Method 2: Long press the MFB for 5s.

Answer incoming calls
Double press the left or right MFB.

End the call
Double press the left or right MFB.

Decline incoming call
Long press the left or right MFB for 1s.

One key for voice assistant
Triple press the left or right MFB.

Music playing
1. Play/Pause: Double press the left or right MFB.

2. Previous song: Long press the left MFB for 1s.
3. Next song: Long press the right MFB for 1s.
*Note: If only one earbud works, long press the left or right MFB for 1s to switch to next song.

Charging
-Case
Charge the case using the Type-C cable connected to a computer or wall charger. When the case is charging, the power LED indicator flashes orange, and turns steady orange after fully charged.

Mono mode (Take out any earbuds as a unilateral Bluetooth earbud.)
(Note: Single channel mode only needs to remove one of earbuds from the charging case, if two earbuds are removed before connection, the earbud will be used in TWS mode by default, and the TWS connection will be automatically realized.)

1. Take out one earbud from charge case, the earbuds automatically turn on and reconnect to previous connected devices.
2. Switch from one earbud to the other earbud when playing music, taking out the other earbud from the charging case and these two earbuds will connected automatically.Both earbuds will play music automatically and then put the earbud which do not need anymore into the charging case and the switching process completes.
(Note: Call mode is applicable.)
3. Please refer to the TWS mode for more functions.

Restore factory settings
If the earbuds can't pair frequently, please restore the factory settings. Turn on the earbuds, press the left and right MFB four times at the same time to reset. Turn on the earbuds again, the earbuds will enter the pairing mode, search the "HAVIT TW941" Bluetooth pairing name with the mobile phone and connect again.

Specifications
Bluetooth Version: V5.3
Wireless Working Range: 10M(without obstacles)
Earbuds Battery: 25mAh
Charging Case Battery: 250mAh
Play Time: about 4.5h (60% vol.)
Talk Time: about 2.5h
Case Charging Time: about 1.5h
Speaker Size: Φ13mm*2
Speaker Frequency: 20Hz-20kHz
Input Voltage/Current: DC 5V/300mA
USB Port:Type-C

Warnings
1. Please follow the instruction to operate.
2. Please charge the earbuds with input power below 5V/1A, in order to protect the battery.
3. Please store or use the earbuds in a normal temperature environment.
4. Please do not use this product near the water. Do not immerse this product in any liquid or splash any liquid on this product.

5. Please keep the earbuds from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves, or other heat generating instruments. As it is not anti high temperature.
6. Don't jam the ports of the earbuds, such as charger port, LED port and microphone etc..
7. In order to protect your hearing and extend the speaker service life, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.
8. Whatever reasons damage the earbuds, please feel free to contact our after-sales staff in time rather than repair by yourself. Otherwise,you will accept without after-sales service.

www.havitsmart.com

HAVIT

TW941 TAI NGHE BLUETOOTH
KHÔNG DÂY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm và phụ kiện

Tai nghe *2

Hộp sạc *1

Hướng dẫn sử dụng *1

Cáp sạc Type-C *1

Cấu trúc sản phẩm

1. Nút đa chức năng (MFB)
2. Đèn báo LED
3. Cổng sạc

Đeo tai nghe đúng cách

Nhẹ nhàng nhét tai nghe vào tai sau đó điều chỉnh mức độ thoải mái phù hợp.

Chức năng cơ bản

Bật nguồn, kết nối Bluetooth
- Thực hiện theo các bước (Vui lòng xác nhận rằng điện thoại của bạn được tích hợp chức năng Bluetooth)
1. Bật nguồn
Cách 1: Mở hộp sạc, lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
Cách 2: Nhấn và giữ MFB trong 3 giây.
2. Bật Bluetooth trên thiết bị của bạn và chọn "HAVIT TW941" theo hướng dẫn trên điện thoại của bạn. Chế độ ghép nối chỉ có thể kéo dài 3 phút. Nếu bạn bỏ lỡ thời gian ghép nối, bạn cần khởi động lại thiết bị và thực hiện theo các bước thủ tục được đề cập ở trên.

*Lưu ý:
a). HAVIT TW941 ghi nhớ các thiết bị đã kết nối trước đó. Khi được bật, tai nghe sẽ cố gắng kết nối lại với các thiết bị đã kết nối trước đó.
b). HAVIT TW941 sẽ ngắt kết nối khi phạm vi

hoạt động của Bluetooth cách xa, Tai nghe sẽ tự động kết nối lại nếu bạn quay lại phạm vi sau 3 phút.

Tắt nguồn
Cách 1: Đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng hộp lại, tai nghe sẽ tự động tắt.
Cách 2: Nhấn và giữ nút MFB trong 5 giây.

Trả lời cuộc gọi đến
Nhấn đúp vào nút MFB bên trái hoặc bên phải.

Kết thúc cuộc gọi
Nhấn đúp vào nút MFB bên trái hoặc bên phải.

Từ chối cuộc gọi đến
Nhấn và giữ nút MFB bên trái hoặc bên phải trong 1 giây.

Một phím cho trợ lý giọng nói
Nhấn ba lần vào nút MFB bên trái hoặc bên phải.

Phát nhạc
1. Phát/Tạm dừng: Nhấn đúp vào MFB trái hoặc phải.
2. Bài hát trước: Nhấn và giữ MFB trái trong 1 giây.
3. Bài hát tiếp theo: Nhấn và giữ MFB phải trong 1 giây.
*Lưu ý: Nếu chỉ có một bên tai nghe hoạt động, hãy nhấn và giữ MFB trái hoặc phải trong 1 giây để chuyển sang bài hát tiếp theo.

Sạc
- Hộp sạc
Sạc hộp sạc bằng cáp Type-C được kết nối với máy tính hoặc bộ sạc. Khi hộp sạc đang sạc, đèn LED báo nguồn nhấp nháy màu cam và chuyển sang màu cam ổn định sau khi sạc đầy.

Chế độ đơn âm (Tháo bất kỳ tai nghe nhét tai nào ra để dùng như tai nghe Bluetooth một bên.)
(Lưu ý: Chế độ đơn chỉ cần tháo một trong hai tai nghe ra khỏi hộp sạc, nếu tháo hai tai

nghe ra trước khi kết nối, tai nghe sẽ được sử dụng ở chế độ TWS theo mặc định và kết nối TWS sẽ tự động được thực hiện.)
1. Lấy một tai nghe ra khỏi hộp sạc, tai nghe sẽ tự động bật và kết nối lại với các thiết bị đã kết nối trước đó.
2. Chuyển từ tai nghe này sang tai nghe kia khi phát nhạc, lấy tai nghe kia ra khỏi hộp sạc và hai tai nghe này sẽ tự động kết nối. Cả hai tai nghe sẽ tự động phát nhạc, sau đó đặt tai nghe không cần nữa vào hộp sạc và quá trình chuyển đổi hoàn tất.
(Lưu ý: Chế độ cuộc gọi được áp dụng.)
3. Vui lòng tham khảo chế độ TWS để biết thêm chức năng.

Reset tai nghe
Nếu tai nghe không thể ghép nối thường xuyên, vui lòng khôi phục cài đặt gốc. Bật tai nghe, nhấn MFB trái và phải bốn lần cùng lúc để đặt lại. Bật lại tai nghe, tai nghe sẽ vào chế độ ghép nối, tìm kiếm tên ghép nối Bluetooth "HAVIT TW941" với điện thoại di động và kết nối lại.

Thông số kỹ thuật
Phiên bản Bluetooth: V5.3
Khoảng cách kết nối: 10M (Không vật cản)
Dung lượng pin tai nghe: 25mAh
Dung lượng pin hộp sạc: 250mAh
Thời gian nghe: Khoảng 4.5h (Mức âm 60%)
Thời gian đàm thoại: Khoảng 2.5h
Thời gian sạc hộp sạc: Khoảng 1.5h
Kích thước loa: Φ13mm*2
Tần số loa: 20Hz-20kHz
Điện áp đầu vào: DC 5V/300mA
Cổng sạc: Type-C

Cảnh báo
1. Vui lòng làm theo hướng dẫn để vận hành.
2. Vui lòng sạc tai nghe với nguồn điện đầu vào dưới 5V/1A để bảo vệ pin.
3. Vui lòng cất giữ hoặc sử dụng tai nghe ở môi trường nhiệt độ bình thường.
4. Vui lòng không sử dụng sản phẩm này gần nước. Không nhúng sản phẩm này vào bất kỳ chất lỏng nào hoặc bắn bất kỳ chất lỏng nào vào sản phẩm này.
5. Vui lòng để tai nghe tránh xa nguồn nhiệt,

chẳng hạn như bộ tản nhiệt, bộ điều chỉnh không khí nóng, bếp lò hoặc các dụng cụ tạo nhiệt khác. Vì sản phẩm không chống nhiệt độ cao.
6. Không làm kẹt các cổng của tai nghe, chẳng hạn như cổng sạc, cổng LED và micrô, v.v.
7. Để bảo vệ thính giác của bạn và kéo dài tuổi thọ của loa, không nên điều chỉnh âm lượng ở mức tối đa trong thời gian dài.
8. Bất kể lý do gì làm hỏng tai nghe, vui lòng liên hệ với nhân viên hậu mãi của chúng tôi kịp thời thay vì tự sửa chữa. Nếu không, bạn sẽ chấp nhận mà không có dịch vụ hậu mãi.

www.havitsmart.com

材质：128g双铜纸双面印刷, 风琴折
印刷色号(Printing color number): C:0 M:0 Y:0 K:70
尺寸(Size)：55 X 77 mm